



# Охранная система MyAlarm

С элементами умного дома  
и управлением через  
мобильное приложение.



# Газовый котел




## Автоматизация отопления для экономии электроэнергии и газа

Котёл можно включать и выключать автоматически:

1. по событию:
  - а) постановка и снятие с охраны;
  - б) изменения температуры
2. по расписанию (выходные/будни)

## Дистанционное управление

По кнопке в приложении MyAlarm



# Оборудование



Nord Pro Air — 1 шт

CH-Реле/CH-Розетка — 1 шт

CH-Цельсий — 1 шт

При необходимости объект оснащается дополнительными датчиками, клавиатурой или ТМ ключом.




# Управление в MyAlarm.

Откатные ворота.

Рольставни.

Гаражные ворота.


Электрозамки.



# Откатные ворота

Электромотор в воротах запитан от сети и может работать в двух режимах — открывать и закрывать ворота.

СН-Реле подключается к пульту управления воротами: подает сигнал на управление откатными воротами.





# Оборудование




Nord Pro Air — 1 шт

CH-Реле — 1 шт

При необходимости объект оснащается дополнительными датчиками, клавиатурой или ТМ-ключом.

# Управление светом



## Экономия света


Отключение света во всех комнатах при взятии под охрану.

## Имитация присутствия

Когда долго никого нет дома, можно включать и выключать свет вручную или по расписанию.

## Управление уличным освещением

При взятии периметра под охрану можно отключить освещение на улице автоматически или вручную через приложение MyAlarm.



# Оборудование




Nord Pro Air — 1 шт

СН-Выключатель — 1 шт

При необходимости объект оснащается дополнительными датчиками, клавиатурой или ТМ-ключом.



# Контроль и управление водоснабжением



## Защита от потопов

Электрический кран перекроет воду при:

- срабатывании датчика протечки воды;
- постановке на охрану.

Это можно сделать **вручную** в приложении MyAlarm или настроить **автоматически**.



# Оборудование



Nord Pro Air — 1 шт

СН-Вода — 1 шт

СН-Реле — 1 шт

При необходимости объект оснащается дополнительными датчиками, клавиатурой или ТМ-ключом.

# Как подключить

Электрический кран 12В

СН-Реле




Схема 1



# Как подключить

Электрический кран 12В

СН-Реле




Схема 2